

monsoon 4: integracja z Sentec

Najważniejsze dane pacjenta dostępne jednym rzutem oka

Sentec Connectivity umożliwia transmisję danych z monitorowania oksygenacji i wentylacji -

tcPCO₂, SpO₂, częstość tętna (PR) - do monitora Monsoon 4 ACUDis firmy Thora Tech.



Sentec Connectivity

Respirator dyszowy HFJV Thora Tech Monsoon 4

- Monsoon 4 to opracowany przez Thora Tech najnowszy model zaawansowanego respiratora dyszowego do wentylacji o wysokiej częstotliwości do zastosowań klinicznych.
- Monsoon 4 ma możliwość integracji z urządzeniem Sentec Digital Monitor co pozwala na niezależne od częstotliwości wentylacji monitorowanie CO₂
- Integracja ta pozwala na niezależne od częstotliwości wentylacji monitorowanie CO₂
- Funkcja Sentec Connectivity umożliwia wyświetlanie wartości i trendów dla takich parametrów jak: tcPCO₂, SpO₂ i częstość tętna (PR) z Sentec Digital Monitor (SDM) na niezależnym wyświetlaczu Monsoon 4 ACUDis.
- Funkcje Monsoon 4 obejmują zintegrowany system nawilżania i podgrzewania gazów oddechowych, opcjonalną możliwość wentylacji dwudyszowej Double-Jet i ACUDis, pomiar gazów oddechowych w pobliżu pacjenta, zintegrowany system nawilżania i chłodzenia gazów oddechowych, a także kompletny zestaw przystosowanych do użytku z respiratorem akcesoriów i możliwość korzystania z najnowocześniejszych urządzeń optycznych.

monsoon 4: integracja z Sentec

WYMAGANE PARAMETRY

WYMAGANE ELEMENTY SYSTEMU

OPIS



Sentec Digital Monitor (SDM) z czujnikiem V-Sig n™ lub OxiVent™

Wersja oprogramowania SMB V08.00 i nowsze

Zapewnia nieinwazyjne i ciągłe monitorowanie wentylacji i oksygenacji w czasie rzeczywistym.



konsola respiratora Monsoon 4

Protokół szeregowy SentecLink (wszystkie szybkości transmisji)

Wentylator wysokiej częstotliwości



monitor ACUDis

Wersja oprogramowania sprzętowego: SW 1.0 lub wyższa

Zdalny wyświetlacz dotykowy umożliwia połączenie z SDM i wyświetlanie wartości i trendów parametrów wentylacji

UWAGA: Bezpośrednie połączenie pomiędzy konsolą Monsoon 4 i SDM nie jest możliwe.

Kabel przejściowy z RS232 na RJ45 (dołączony do zestawu ACUDIs)

NIE DOTYCZY

Połączenie między SDM i ACUDis

Zespół wsparcia Sentec Connectivity

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Sentec, wyślij wiadomość e-mail na adres connectivity@sentec.com lub skontaktuj się z firmą

EUMed

Więcej informacji można znaleźć na stronie sentec.com